

АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Теплоснабжение и кондиционирование

Группа компаний РОСВЕП

Адрес: 101000, Москва,
Чистопрудный бульвар, 5
Телефон: (495) 225-3807, 980-8412
Факс: (495) 980-8414
E-mail: info@swep.ru
Internet: www.roswep.ru

Координаты заказчика:

Название фирмы: ООО "Теплострой"
Телефонный код города: (495)
Телефон: 222-33-44 (доб. 111)
Факс: 222-33-45
E-mail: merkulov@teplostroy.ru
Контактное лицо (ФИО): Меркулов
Сергей Сергеевич
Адрес и название объекта: г. Москва
ул. Снежная, д. 31. ИТП жилого дома.

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

1. Назначение ПТО (подчеркнуть):	отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать)		
2. Тип ПТО (подчеркнуть):	разборный / неразборный		
3. Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть):	параллельная / 2-х ступенчатая		
	Единицы измерения	Сторона 1	Сторона 2
4. Тепловая нагрузка:	Гкал/ч	1,43	
5. Среда:		Вода	Вода
6. Расход:		по расчету	по расчету
7. Температура на входе:	С	130	70
8. Температура на выходе:	С	76	95
9. Допустимые потери напора в ПТО:	кПа	50	50
10. Для 2-х ступенчатой схемы ГВС – расход и температура обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемой на первую ступень для режима в точке излома			X
11. Максимальная рабочая температура:		16	
12. Максимальное рабочее давление:		150	

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления – режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС – режим для точки излома отопительного графика и летний режим.